
Istruzioni di montaggio

GALE

Casetta da Giardino Porta Attrezzi in Plastica con Finestra

BECK-A





Distribuito da

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc · Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV)

Tieni questo libretto: ti servirà se sposti il mobile.

Guida al montaggio a cura di Kery

Prima di iniziare

Un pezzo è rotto o manca?
Non montare il prodotto. Scrivi a **aiuto@kery.it** con il numero d'ordine e una foto.

Cosa ti serve

- Cacciavite a croce e la chiave nel sacchetto
- Avvitatore (facoltativo): usa la forza più bassa
- Due persone: alcuni pezzi sono grandi
- Un tappeto o il cartone dei colli, per non graffiare

Come leggere le istruzioni

Nelle pagine che seguono trovi i disegni originali del produttore, in ordine. Segui i numeri dei passi. Le lettere indicano le viti e i pezzi dell'elenco.


Per montare in sicurezza

Monta il prodotto solo da adulti, su un pavimento piano e libero. Usa guanti e occhiali da lavoro. Stringi le viti senza forzare. Tieni viti e sacchetti lontano dai bambini.


BECK-A








Size of BECK-A:



Istruzioni del produttore · pagina 3 di 30

BECK-A




Istruzioni del produttore · pagina 4 di 30


NO.	IMAGE	mm	QTY
			
	VA-B2	1780	x1
	BE-A1	952	x2
	BE-A3L	802	x1
	BE-A3R	228	x1
	VA-A4	830	x1
	VA-30		x4
	VA-31		x4
			
	VA-B5	1740	x1
	BE-A7L	1748	x1
	BE-A7R	1748	x1
	BE-A6L	1910	x1
	BE-A6R	1910	x1
	BE-A6a	876x648	x2
	BE-A6b	876x726	x2
	BE-A6c	876x328.5	x2
	BE-A8a	927x648	x2
	BE-A8b	927x716	x2
	BE-A8cL	927x498	x1
	BE-A8cR	927x498	x1
	BE-A9S	1752x788	x1
	BE-A9L	788x1098	x1
	BE-A9R	214x1098	x1
	BE-A12a	788	x1
	BE-A12b	209	x1
	BE-A11	927	x4
	BE-A16	876	x4
	BE-A13a	788	x1
	BE-A13b	209	x1
	BE-A15	927	x4
	BE-A17	876	x4
	BE-A25L	1730	x1
	BE-A25R	1730	x1
	VA-A26	748	x1
	PPX8		x2
	PPX9		x2


NO.	IMAGE	mm	QTY
			
	BE-A21	893	x2
	BE-A22	1698	x2
	BE-A10	1053	x2
	BE-A14	1053	x2
	BE-A19	1053x603	x3
	PPX3		x4
			
	PA7S	1710x735	x1
	VA-A27	1712	x2
	VA-A28	735	x2
			
	VA-41		x2
	VA-40		x1
	BE-A44	ST4.2x13	x121
	BE-A45	ST4.2x19	x83
	BE-A46	ST4.2x13	x6
	BE-A47	ST4.2x19	x4
	BE-A48	ST6.0x40	x7
	PA01		x3
	CN-A33		x2
	PPX12		x1
	W2S		x1
	PPX13		x1
	PPX14		x2
	VA-51		x1
	VA-53		x1
	BE-AD1	576x900	x3
	VA-55		x1

Istruzioni del produttore · pagina 5 di 30



















Istruzioni del produttore · pagina 6 di 30











2


Istruzioni del produttore · pagina 7 di 30




Istruzioni del produttore · pagina 8 di 30





Istruzioni del produttore · pagina 9 di 30






Istruzioni del produttore · pagina 10 di 30







Istruzioni del produttore · pagina 11 di 30





Istruzioni del produttore · pagina 12 di 30






Istruzioni del produttore · pagina 13 di 30








Istruzioni del produttore · pagina 14 di 30




Istruzioni del produttore · pagina 15 di 30

















11


Istruzioni del produttore · pagina 16 di 30






Istruzioni del produttore · pagina 17 di 30






13


Istruzioni del produttore · pagina 18 di 30




Istruzioni del produttore · pagina 19 di 30


















15

Istruzioni del produttore · pagina 20 di 30































16

Istruzioni del produttore · pagina 21 di 30



















17


Istruzioni del produttore · pagina 22 di 30

34











35







18

Istruzioni del produttore · pagina 23 di 30


36









37








19


Istruzioni del produttore · pagina 24 di 30

38 CN-A33



39 BE-A45 x12







20


Istruzioni del produttore · pagina 25 di 30
















21


Istruzioni del produttore · pagina 26 di 30


42	BE-A44 x4	





43	VA-41 x2	BE-A44 x8	






22

Istruzioni del produttore · pagina 27 di 30

44	VA-40 x1	BE-A44 x12	BE-A45 x3	PA01 x3	







23


Istruzioni del produttore · pagina 28 di 30

















24

Istruzioni del produttore · pagina 29 di 30

46	 PPx14 x2	 BE-A48 x7	










25

Istruzioni del produttore · pagina 30 di 30









26

Avvertenze, cura e garanzia

Avvertenze del produttore

- Il prodotto va montato solo da adulti, dopo aver letto queste istruzioni.
- Se non segui le istruzioni puoi farti male o rovinare il prodotto. Il produttore non risponde di danni da montaggio o fissaggio sbagliati.
- Prima di iniziare controlla che ci sia tutta la ferramenta e che niente sia rotto.
- Uso solo in casa, come previsto. Non modificare il prodotto: il produttore non risponde delle modifiche.
- Usato come previsto, il prodotto non è tossico per persone e ambiente.

Per farlo durare

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Non servono cere.
- Niente solventi né prodotti abrasivi. Asciuga subito acqua o liquidi.
- Tienilo lontano da calore e sole diretto: il colore può sbiadire.
- Ogni tanto controlla che le viti siano strette.

Garanzia

Garanzia legale di conformità di **24 mesi** dalla consegna (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005).

Non copre: montaggio con pezzi mancanti o rotti, usura normale, danni da sole, acqua, calore o uso sbagliato, modifiche al prodotto.

Conserva l'imballo finché il prodotto non è montato: serve in caso di reso o danno da trasporto.

Hai bisogno di aiuto?
Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine.

Distributore

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc
Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV) · P.IVA IT00852310267 · REA TV 170724
www.magazzinicosma.it

Venduto da
Kery
kery.it · aiuto@kery.it