
Istruzioni di montaggio

NOGA

Dondolo da Giardino in Acciaio e Tessuto

HC-101

				
1# 2PCS	2# 2PCS	3# 1PC	4# 1PC	5# 2PCS
				
6# 2PCS	7# 1PC	8# 1PC	9# 2PCS	10# 2PCS
				
11# 4PCS	12# 1PC	13# 1PC	14# 2PCS	15# 2PCS
	 M8*60mm	 M8*65mm	 M8*80mm	 M8*40mm
16# 2PCS	A: 6PCS	B: 4PCS	C: 2PCS	D: 4PCS
M6*45mm	 M8*80mm			
E: 2PCS	F: 2PCS	1PC	1PC	



Distribuito da

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc · Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV)

Tieni questo libretto: ti servirà se sposti il mobile.

Guida al montaggio a cura di Kery

Prima di iniziare

Un pezzo è rotto o manca?
Non montare il prodotto. Scrivi a **aiuto@kery.it** con il numero d'ordine e una foto.

Cosa ti serve


- Cacciavite a croce e la chiave nel sacchetto
- Avvitatore (facoltativo): usa la forza più bassa
- Due persone: alcuni pezzi sono grandi
- Un tappeto o il cartone dei colli, per non graffiare


Come leggere le istruzioni
Nelle pagine che seguono trovi i disegni originali del produttore, in ordine. Segui i numeri dei passi. Le lettere indicano le viti e i pezzi dell'elenco.

Per montare in sicurezza
Monta il prodotto solo da adulti, su un pavimento piano e libero. Usa guanti e occhiali da lavoro. Stringi le viti senza forzare. Tieni viti e sacchetti lontano dai bambini.

Istruzioni del produttore · pagina 1 di 1

HC-101

				
1# 2PCS	2# 2PCS	3# 1PC	4# 1PC	5# 2PCS
				
6# 2PCS	7# 1PC	8# 1PC	9# 2PCS	10# 2PCS
				
11# 4PCS	12# 1PC	13# 1PC	14# 2PCS	15# 2PCS
	 M8*60mm	 M8*65mm	 M8*80mm	 M8*40mm
16# 2PCS	A: 6PCS	B: 4PCS	C: 2PCS	D: 4PCS
M6*45mm	 M8*80mm			
E: 2PCS	F: 2PCS	1PC	1PC	



Avvertenze, cura e garanzia

Avvertenze del produttore

- Il prodotto va montato solo da adulti, dopo aver letto queste istruzioni.
- Se non segui le istruzioni puoi farti male o rovinare il prodotto. Il produttore non risponde di danni da montaggio o fissaggio sbagliati.
- Prima di iniziare controlla che ci sia tutta la ferramenta e che niente sia rotto.
- Uso solo in casa, come previsto. Non modificare il prodotto: il produttore non risponde delle modifiche.
- Usato come previsto, il prodotto non è tossico per persone e ambiente.

Per farlo durare

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Non servono cere.
- Niente solventi né prodotti abrasivi. Asciuga subito acqua o liquidi.
- Tienilo lontano da calore e sole diretto: il colore può sbiadire.
- Ogni tanto controlla che le viti siano strette.

Garanzia

Garanzia legale di conformità di **24 mesi** dalla consegna (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005).

Non copre: montaggio con pezzi mancanti o rotti, usura normale, danni da sole, acqua, calore o uso sbagliato, modifiche al prodotto.

Conserva l'imballo finché il prodotto non è montato: serve in caso di reso o danno da trasporto.

Hai bisogno di aiuto?
Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine.

Distributore

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc
Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV) · P.IVA IT00852310267 · REA TV 170724
www.magazzinicosma.it

Venduto da
Kery
kery.it · aiuto@kery.it