


Istruzioni di montaggio

ANDY

Libreria a 4 Ripiani in Truciolare Bilaminato



Distribuito da



Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc · Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV)

Tieni questo libretto: ti servirà se sposti il mobile.

Guida al montaggio a cura di **Kery**

Prima di iniziare



Un pezzo è rotto o manca?

Non montare il prodotto. Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine e una foto.

Cosa ti serve



Cacciavite a croce e la chiave nel sacchetto



Avvitatore (facoltativo): usa la forza più bassa



Due persone: alcuni pezzi sono grandi



Un tappeto o il cartone dei colli, per non graffiare



Come leggere le istruzioni


Nelle pagine che seguono trovi i disegni originali del produttore, in ordine. Segui i numeri dei passi. Le lettere indicano le viti e i pezzi dell'elenco.




Per montare in sicurezza

Monta il prodotto solo da adulti, su un pavimento piano e libero. Usa guanti e occhiali da lavoro. Stringi le viti senza forzare. Tieni viti e sacchetti lontano dai bambini.


Istruzioni del produttore · pagina 1 di 6





Istruzioni del produttore · pagina 2 di 6




USING TOOLS




 Px8	 Kx12	 Fx8	 Nx30	 Tx12
 GKx1	 B1x2 3.5x16	 BAPx4	 4.0*20 B3x8	 TPx8

Istruzioni del produttore · pagina 3 di 6


1




2



3




4




Istruzioni del produttore · pagina 4 di 6


5




6





7



8











Istruzioni del produttore · pagina 5 di 6



Istruzioni del produttore · pagina 6 di 6

PLASTIC COVER CAPS FOR SCREWS



Avvertenze, cura e garanzia

Avvertenze del produttore

- Il prodotto va montato solo da adulti, dopo aver letto queste istruzioni.
- Se non segui le istruzioni puoi farti male o rovinare il prodotto. Il produttore non risponde di danni da montaggio o fissaggio sbagliati.
- Prima di iniziare controlla che ci sia tutta la ferramenta e che niente sia rotto.
- Uso solo in casa, come previsto. Non modificare il prodotto: il produttore non risponde delle modifiche.
- Usato come previsto, il prodotto non è tossico per persone e ambiente.

Per farlo durare

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Non servono cere.
- Niente solventi né prodotti abrasivi. Asciuga subito acqua o liquidi.
- Tienilo lontano da calore e sole diretto: il colore può sbiadire.
- Ogni tanto controlla che le viti siano strette.

Garanzia

Garanzia legale di conformità di **24 mesi** dalla consegna (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005).

Non copre: montaggio con pezzi mancanti o rotti, usura normale, danni da sole, acqua, calore o uso sbagliato, modifiche al prodotto.

Conserva l'imballo finché il prodotto non è montato: serve in caso di reso o danno da trasporto.



Hai bisogno di aiuto?

Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine.

Distributore



Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc

Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV) · P.IVA
IT00852310267 · REA TV 170724
www.magazzinicosma.it

Venduto da

Kery

kery.it · aiuto@kery.it