

Istruzioni di montaggio

TREY

Madia Industriale in Legno e Acciaio con Ante Scorrevoli


MO806418





A		2 PCS
B		3 PCS
C		8 PCS
D		3 PCS
E		2 PCS
F		2 PCS
G		1 PC
H		4 PCS
I		2 PCS
J		4 PCS
K		14 PCS
L		14 PCS
M		12 PCS
N		10 PCS

O		2 PCS
P		2 PCS
Q		28PCS
R		8 PCS
S		5 PCS
T		2 PCS
U		2 PCS



Distribuito da

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc · Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV)

Tieni questo libretto: ti servirà se sposti il mobile.

Guida al montaggio a cura di Kery

Prima di iniziare

Un pezzo è rotto o manca?
Non montare il prodotto. Scrivi a **aiuto@kery.it** con il numero d'ordine e una foto.

Cosa ti serve

- Cacciavite a croce e la chiave nel sacchetto
- Avvitatore (facoltativo): usa la forza più bassa
- Due persone: alcuni pezzi sono grandi
- Un tappeto o il cartone dei colli, per non graffiare

Come leggere le istruzioni

Nelle pagine che seguono trovi i disegni originali del produttore, in ordine. Segui i numeri dei passi. Le lettere indicano le viti e i pezzi dell'elenco.


Per montare in sicurezza


Monta il prodotto solo da adulti, su un pavimento piano e libero. Usa guanti e occhiali da lavoro. Stringi le viti senza forzare. Tieni viti e sacchetti lontano dai bambini.

Istruzioni del produttore · pagina 1 di 4

cosma HOME LIVING


MO806418






A		2 PCS
B		3 PCS
C		8 PCS
D		3 PCS
E		2 PCS
F		2 PCS
G		1 PC
H		4 PCS
I		2 PCS
J		4 PCS
K		14 PCS
L		14 PCS
M		12 PCS
N		10 PCS


O		2 PCS
P		2 PCS
Q		28PCS
R		8 PCS
S		5 PCS
T		2 PCS
U		2 PCS




Istruzioni del produttore · pagina 2 di 4



Istruzioni del produttore · pagina 3 di 4



Istruzioni del produttore · pagina 4 di 4



Avvertenze, cura e garanzia

Avvertenze del produttore

- Il prodotto va montato solo da adulti, dopo aver letto queste istruzioni.
- Se non segui le istruzioni puoi farti male o rovinare il prodotto. Il produttore non risponde di danni da montaggio o fissaggio sbagliati.
- Prima di iniziare controlla che ci sia tutta la ferramenta e che niente sia rotto.
- Uso solo in casa, come previsto. Non modificare il prodotto: il produttore non risponde delle modifiche.
- Usato come previsto, il prodotto non è tossico per persone e ambiente.

Per farlo durare

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Non servono cere.
- Niente solventi né prodotti abrasivi. Asciuga subito acqua o liquidi.
- Tienilo lontano da calore e sole diretto: il colore può sbiadire.
- Ogni tanto controlla che le viti siano strette.

Garanzia

Garanzia legale di conformità di **24 mesi** dalla consegna (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005).

Non copre: montaggio con pezzi mancanti o rotti, usura normale, danni da sole, acqua, calore o uso sbagliato, modifiche al prodotto.

Conserva l'imballo finché il prodotto non è montato: serve in caso di reso o danno da trasporto.

Hai bisogno di aiuto?
Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine.

Distributore

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc
Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV) · P.IVA IT00852310267 · REA TV 170724
www.magazzinicosma.it

Venduto da
Kery
kery.it · aiuto@kery.it