









MANUALE D’ISTRUZIONI
LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI
MODELLO:BO804146
BARBECUE A CARBONELLA AUSTIN XXL


















34
1
2
3
5
6
7
8
9
33
10
11
32
4
12
14
15
13
16
30
31
17
18
19
29
20
21
22
23
28
27
26
25
24






AVVERTENZE

- L’utilizzo di questo articolo è esclusivamente per uso esterno, non va utilizzato in luoghi chiusi o poco ventilati.
- Si consiglia di tenere sempre un estintore vicino a questo apparecchio
- Questa griglia è solo per uso domestico, non va utilizzata per scopi diversi da quelli previsti.
- Attenzione, il barbecue arriva dalla fabbrica già con uno strato di olio, pertanto prima dell’utilizzo si consiglia di lavarlo con detergenti neutri onde evitare eventuali fiammate.
- Indossare un abbigliamento adatto e non troppo largo durante l’utilizzo della griglia, evitare di avvicinarsi con i capelli alla fiamma.
- Non utilizzare la griglia in superfici in legno o infiammabili, il barbecue va utilizzato in superfici piane e stabili, in grado di sostenere il peso dello stesso.
- Quando la griglia è in uso, o ancora calda, si prega di tenere una distanza di almeno 3 metri da fonti infiammabili e combustibili (incluso: siepi, cespugli, arbusti, recinzioni….)
- In condizioni di vento, posizionare il barbecue in una arieggiata ma riparata dal vento.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e animali domestici, soprattutto quando è in uso.
- Quando si deve alzare o spostare il barbecue, si prega di maneggiare con cautela per evitare lesioni o strappi alla schiena
- Non muoverlo durante l’utilizzo.
- Nei piani laterali non vanno messi pesi superiori ai 10 kg. Non utilizzare materiali infiammabili(benzina, alcool, cherosene..) per accendere il carbone, se non vengono seguite queste regole, potreste causare un incendio o esplosione, causando lesioni gravi alla persona.
- All’accensione del barbecue, tenere la cappa aperta, se la chiudete all’apertura potrebbe provocare un esplosione a causa di accumulo di fumi e vapori.
- Non utilizzare gas o materiali infiammabili con il carbone caldo, potrebbe causare un esplosione e lesioni gravi alla persona.
- Non utilizzare la griglia e accenderla , prima di assicurarsi che il cassetto estraibile, per la cenere, sia in posizione corretta.
- Non lasciare le griglie e le ceneri incandescenti incustodite.
- Non rimuovere o svuotare il cassetto delle ceneri quando queste sono ancora calde, questa operazione va fatta quando le ceneri sono completamente raffreddate.
- Lasciare raffreddare completamente l’unità prima di procedere alla manutenzione e alla pulizia.
- ATTENZIONE: Per l’accensione del fuoco va utilizzato solo il combustibile certificato: EN1860-3.

NO.	PARTS	PIC.	QTY
1	Cerniera superiore		2
2	Termometro		1
3	Coperchio		1
4	Sfiato		2
5	Distanziale		2
6	Maniglia per coperchio		1
7	Griglia di riscaldante		1
8	Griglia di cottura		2
9	Cerniera inferiore		2
10	Pannello posteriore		1
11	Pannello laterale dx		1


NO.	PARTS	PIC.	QTY
12	Chiavistello della porta		1
13	Maniglia dello sportello		1
14	Portacenere		1
15	Rondella della maniglia laterale		2
16	Maniglia del portacenere		1
17	Gru a portale		1
18	Barra di sollevamento per grate a carbone vegetale		1
19	Gamba (parte posteriore dx)		1
20	Apri bottiglia		1
21	Attacco ruota		2
22	ruota		2

NO.	PARTS	PIC.	QTY
23	Gamba (parte anteriore dx)		1
24	Asse		1
25	Ripiano inferiore		1
26	Tappino		2
27	Gamba(parte anteriore sx)		1
28	Gamba(parte posteriore sx)		1
29	Mensola laterale		2
30	Vassoi di carbone		1
31	Rondella per la maniglia dello sportello.		1
32	Pannello laterale sx		1
33	Pannello frontale		1
34	Camini		1

NO.	PARTS	PIC.	QTY
AA	Dado M6		10PCS
BB	Vite M6x12		33PCS
CC	Vite M6x35		4PCS
DD	Vite M6x45		4PCS
EE	Rondella		2PCS
FF	Perno		2PCS
GG	R clip		2PCS
HH	Vite di spalla M6		8PCS
JJ	Vite M10		2PCS
LL	Vite M6x25		2PCS

1

BB M6X12 8PCS




2


BB M6X12 2PCS

AA M6 2PCS

EE Rondella 2PCS




3




4

BB M6X12 8PCS




5

BB M6X12  4PCS




6

JJ M10  2PCS




7

AA M6  1PCS




8




9


HH Vite di spalla M6



8PCS

29






BB M6X12




4PCS

10


30







11

BB M6X12  2PCS




12

DD M6X40  4PCS



13



CC M6X35 4PCS

LL M6X25 2PCS


AA Dado M6 7PCS

BB M6X12 3PCS


14

FF Perno 2PCS

GG R clip 2PCS




15



16

BB M6X12  2PCS



17

