

Istruzioni di montaggio

GABE

Parete Attrezzata per Soggiorno in Truciolare Bilaminato







Distribuito da

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc · Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV)

Tieni questo libretto: ti servirà se sposti il mobile.

Guida al montaggio a cura di Kery

Prima di iniziare

Un pezzo è rotto o manca?

Non montare il prodotto. Scrivi a **aiuto@kery.it** con il numero d'ordine e una foto.

Cosa ti serve

- Cacciavite a croce e la chiave nel sacchetto
- Avvitatore (facoltativo): usa la forza più bassa
- Due persone: alcuni pezzi sono grandi
- Un tappeto o il cartone dei colli, per non graffiare


Come leggere le istruzioni

Nelle pagine che seguono trovi i disegni originali del produttore, in ordine. Segui i numeri dei passi. Le lettere indicano le viti e i pezzi dell'elenco.


Per montare in sicurezza

Monta il prodotto solo da adulti, su un pavimento piano e libero. Usa guanti e occhiali da lavoro. Stringi le viti senza forzare. Tieni viti e sacchetti lontano dai bambini.


Istruzioni del produttore · pagina 1 di 24









Istruzioni del produttore · pagina 2 di 24






Istruzioni del produttore · pagina 3 di 24


1




2



3




4




Istruzioni del produttore · pagina 4 di 24


5




6



7




8




Istruzioni del produttore · pagina 5 di 24


9




10



11




12




Istruzioni del produttore · pagina 6 di 24


13




14



15




16




Istruzioni del produttore · pagina 7 di 24


17




18




Istruzioni del produttore · pagina 8 di 24




Istruzioni del produttore · pagina 9 di 24









Istruzioni del produttore · pagina 10 di 24






Istruzioni del produttore · pagina 11 di 24




Istruzioni del produttore · pagina 12 di 24




Istruzioni del produttore · pagina 13 di 24


9




10




11




12





Istruzioni del produttore · pagina 14 di 24







Istruzioni del produttore · pagina 15 di 24







Istruzioni del produttore · pagina 16 di 24








Istruzioni del produttore · pagina 17 di 24




Istruzioni del produttore · pagina 18 di 24




Istruzioni del produttore · pagina 19 di 24


9




10




11



12




Istruzioni del produttore · pagina 20 di 24




Istruzioni del produttore · pagina 21 di 24


5




6



7




8




Istruzioni del produttore · pagina 22 di 24


9




10




11




Istruzioni del produttore · pagina 23 di 24



Istruzioni del produttore · pagina 24 di 24





Avvertenze, cura e garanzia

Avvertenze del produttore

- Il prodotto va montato solo da adulti, dopo aver letto queste istruzioni.
- Se non segui le istruzioni puoi farti male o rovinare il prodotto. Il produttore non risponde di danni da montaggio o fissaggio sbagliati.
- Prima di iniziare controlla che ci sia tutta la ferramenta e che niente sia rotto.
- Uso solo in casa, come previsto. Non modificare il prodotto: il produttore non risponde delle modifiche.
- Usato come previsto, il prodotto non è tossico per persone e ambiente.

Per farlo durare

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Non servono cere.
- Niente solventi né prodotti abrasivi. Asciuga subito acqua o liquidi.
- Tienilo lontano da calore e sole diretto: il colore può sbiadire.
- Ogni tanto controlla che le viti siano strette.

Garanzia

Garanzia legale di conformità di **24 mesi** dalla consegna (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005).

Non copre: montaggio con pezzi mancanti o rotti, usura normale, danni da sole, acqua, calore o uso sbagliato, modifiche al prodotto.

Conserva l'imballo finché il prodotto non è montato: serve in caso di reso o danno da trasporto.

Hai bisogno di aiuto?
Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine.

Distributore

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc
Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV) · P.IVA IT00852310267 · REA TV 170724
www.magazzinicosma.it

Venduto da

Kery
kery.it · aiuto@kery.it