Montaggio della sedia DERVA

Sedia con seduta imbottita, gambe in legno e crociera in ferro, 41 × 49 × 71 cm.
Colore nero.



Prima di iniziare

Basta una persona. Ci vogliono circa 20 minuti.

Attrezzi: la chiave a brugola L del sacchetto e un cacciavite a croce.

Lavora su un tappeto o sul cartone dell'imballo, così non graffi la seduta.

Controlla i pezzi con le due pagine dopo. Se qualcosa manca o è rotto, non montare e scrivici.

Come si avvitano le viti

1. **Avvita tutte le viti di un paio di giri**, senza stringere.
2. **Ora stringile tutte**, una dopo l'altra.

Se stringi subito la prima, le ultime non prendono bene il filetto.

Come è fatta la guida

Staffe
passo 1
Infili le staffe in cima alle gambe.

Crociera
passo 2
Avviti la crociera fra le gambe.


Seduta
passo 3
Avviti la base sotto la seduta.


Per la tua sicurezza

- Usa la sedia solo quando tutte le viti sono strette. Non salirci in piedi e non dondolarti sulle gambe dietro.
- Il montaggio va fatto solo da adulti.
- Tieni viti, buste e imballi lontano dai bambini.

Controlla i pezzi

I numeri sono quelli dei disegni di questa guida: riconosci ogni pezzo dalla forma.










1 **Seduta × 1**
Imbottita, con 4 fori sotto.

2 **Gamba × 4**
In legno, con 2 fori sul lato.

3 **Crociera × 1**
Le barre in ferro che uniscono le gambe.

Controlla la ferramenta

Conta tutto prima di iniziare. Ti basta un minuto e eviti di fermarti a metà.


		Pezzo	Quanti	A cosa serve
	A	**Staffa**	× 1	Va in cima a una gamba davanti.
	B	**Staffa**	× 1	Va in cima all'altra gamba davanti.
	C	**Staffa**	× 2	Vanno in cima alle due gambe dietro.
	G	**Vite**	× 8	Fissa le barre della crociera alle gambe.
	H	**Rondella grande**	× 8	Va sotto la testa della vite G.
	I	**Rondella piccola**	× 8	Va dopo la rondella H, contro la gamba.
	J	**Vite**	× 4	Fissa le staffe sotto la seduta.
	K	**Rondella**	× 4	Va sotto la testa della vite J.
	L	**Chiave a brugola**	× 1	Per stringere le viti.
	M	**Crocetta**	× 1	Tiene unite le due barre al centro della crociera.

Passo **1** di 3

Infila le staffe sulle gambe

TI SERVE staffe A, B e 2 C

1. Le staffe si somigliano: guarda la lettera sul sacchetto.
2. Infila la **staffa A** e la **staffa B** in cima alle due gambe davanti, le **due C** sulle gambe dietro.
3. Gira ogni staffa con la linguetta forata verso il centro della sedia.
4. Spingile giù fino in fondo.




Passo **2** di 3

Avvita la crociera fra le gambe

TI SERVE 8 viti G · 8 rondelle H · 8 rondelle I · crocetta M · cacciavite

1. Metti la **crociera 3** fra le 4 gambe: le punte delle barre vanno sui fori delle gambe.
2. Al centro, dove si incrociano le due barre, metti la **crocetta M**.
3. Da fuori avvita in ogni foro una **vite G** con la **rondella H** e poi la **rondella I**.
4. Avvitale tutte di qualche giro, poi stringile bene.




Vite G, poi H, poi I

Passo **3** di 3

Avvita la base sotto la seduta

TI SERVE 4 viti J · 4 rondelle K · chiave L

1. Capovolgi la **seduta 1** sul tappeto.
2. Appoggia sopra la base, anche lei capovolta: i fori delle 4 staffe vanno sui 4 fori della seduta.
3. In ogni foro avvita una **vite J** con sotto la **rondella K**.
4. Stringile bene con la **chiave L**. Poi gira la sedia.



La sedia è pronta



Qualcosa non torna?
Scrivici o chiamaci: ti aiutiamo noi. **aiuto@kery.it · 0424 017048**

Cura della sedia

- Pulisci la seduta con un panno umido e un po' di sapone neutro. Niente solventi.
- Le gambe in legno si puliscono con un panno asciutto.
- Dopo le prime settimane, e poi ogni tanto, ristringi le viti con la chiave.

Garanzia

- Garanzia legale di conformità di 24 mesi dalla consegna.
- Non copre i danni da montaggio sbagliato, uso improprio o normale usura.
- Conserva questa guida e l'imballo finché il mobile non è montato e controllato.

Distribuito da Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc · Guida al montaggio a cura di Kery