Istruzioni di montaggio

VERSALUX

Tavolo da Pranzo Fisso in Rovere

ATTENZIONE – ATTENTION – VORSICHT – ATENCIÓN – AANDACHT
Se uno o più elementi risultano danneggiati non procedere al montaggio, segnalare al venditore.
If one or more elements are damaged, do not proceed with the assembly, report to the seller.
Si un ou plusieurs éléments sont endommagés, ne pas poursuivre le montage et signalez-le au vendeur.
Wenn eines oder mehrere Bestandteile beschädigt sind, fahren Sie nicht mit der Montage fort und melden Sie sich beim Verkäufer.
Si uno o más elementos están dañados, no proceda con el montaje, informe al vendedor.
Als een of meer elementen beschadigd zijn, ga dan niet verder met de montage, maar meld dit bij de verkoper.



Prodotto da

itamoby

itamoby s.r.l. · Via Monte Napoleone 8, 20121 Milano

Tieni questo libretto: ti servirà se sposti il mobile.

Guida al montaggio a cura di Kery

Prima di iniziare

Un pezzo è rotto o manca?
Non montare il prodotto. Scrivi a **aiuto@kery.it** con il numero d'ordine e una foto.

Cosa ti arriva: 3 colli

Collo	Misure (cm)	Peso
1	152 × 102 × 9	**41 kg**
2	145 × 42 × 13	**22 kg**
3	120 × 92 × 8	**14 kg**

Apri tutti i colli e controlla i pezzi con l'elenco del produttore.

Cosa ti serve

- Cacciavite a croce e la chiave nel sacchetto
- Avvitatore (facoltativo): usa la forza più bassa
- Due persone: il collo più pesante è 41 kg
- Un tappeto o il cartone dei colli, per non graffiare

Come leggere le istruzioni

Nelle pagine che seguono trovi i disegni originali del produttore, in ordine. Segui i numeri dei passi. Le lettere indicano le viti e i pezzi dell'elenco.

Per montare in sicurezza

Monta il prodotto solo da adulti, su un pavimento piano e libero. Usa guanti e occhiali da lavoro. Stringi le viti senza forzare. Tieni viti e sacchetti lontano dai bambini.

Istruzioni del produttore · pagina 1 di 1

ATTENZIONE – ATTENTION – VORSICHT – ATENCIÓN – AANDACHT
Se uno o più elementi risultano danneggiati non procedere al montaggio, segnalare al venditore.
If one or more elements are damaged, do not proceed with the assembly, report to the seller.
Si un ou plusieurs éléments sont endommagés, ne pas poursuivre le montage et signalez-le au vendeur.
Wenn eines oder mehrere Bestandteile beschädigt sind, fahren Sie nicht mit der Montage fort und melden Sie sich beim Verkäufer.
Si uno o más elementos están dañados, no proceda con el montaje, informe al vendedor.
Als een of meer elementen beschadigd zijn, ga dan niet verder met de montage, maar meld dit bij de verkoper.



Avvertenze, cura e garanzia

Avvertenze del produttore

- Il prodotto va montato solo da adulti, dopo aver letto queste istruzioni.
- Se non segui le istruzioni puoi farti male o rovinare il prodotto. Il produttore non risponde di danni da montaggio o fissaggio sbagliati.
- Prima di iniziare controlla che ci sia tutta la ferramenta e che niente sia rotto.
- Uso solo in casa, come previsto. Non modificare il prodotto: il produttore non risponde delle modifiche.
- Usato come previsto, il prodotto non è tossico per persone e ambiente.

Per farlo durare

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Non servono cere.
- Niente solventi né prodotti abrasivi. Asciuga subito acqua o liquidi.
- Tienilo lontano da calore e sole diretto: il colore può sbiadire.
- Ogni tanto controlla che le viti siano strette.

Garanzia

Garanzia legale di conformità di **24 mesi** dalla consegna (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005).

Non copre: montaggio con pezzi mancanti o rotti, usura normale, danni da sole, acqua, calore o uso sbagliato, modifiche al prodotto.

Conserva l'imballo finché il prodotto non è montato: serve in caso di reso o danno da trasporto.

Hai bisogno di aiuto?
Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine.

Produttore
itamoby
itamoby s.r.l.
Via Monte Napoleone 8, 20121 Milano · P.IVA 02531680417 · REA MI 2521415
www.itamoby.com · info@itamoby.com

Venduto da
Kery
kery.it · aiuto@kery.it